



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPRESSORA POS TÉRMICA 250mm/s

## **ÍNDICE**

## Capítulo 1 - Características Técnicas

- 1.1 Impressão
- 1.2 Papel Térmico
- 1.3 Fonte de Impressão
- 1.4 Interface
- 1.5 Comandos para Impressão
- 1.6 Alimentação
- 1.7 Características Ambientais
- 1.8 Dimensões Exteriores

## Capítulo 2 - Especificações do Modo de Funcionamento

- 2.1 Impressora Térmica
- 2.2 Instalar Papel
- 2.2.1 Carregar Papel
- 2.2.2 Como desencravar o Papel Térmico
- 2.3 Interface
- 2.3.1 Interface Série
- 2.3.2 Interface Paralela
- 2.3.3 Interface para Gaveta de Dinheiro "Cash Drawer"
- 2.3.4 Ligação da Alimentação
- 2.4 Botões e Indicadores
- 2.5 Auto Teste "Self-test"
- 2.6 Impressão Hexadecimal

Caro Cliente,

Parabéns pela aquisição desta Impressora Térmica EUROSYS para POS com bloco de impressão e guilhotina SEIKO de elevada fiabilidade, interface RS232 + USB.

Elevada velocidade de impressão de 250mm/s, em total silêncio.

Comandos ESC/POS, totalmente compatível com Epson e Samsung e Entrada de papel fácil tipo "Drop & Go".

Ideal para utilização em Bancos, Caixas Registadoras, PC-POS, entre outras.

A instalação da Impressora é fácil e simples, como abaixo descrevemos. Caso lhe surja alguma dúvida na utilização do seu equipamento, agradecemos que proceda de acordo com este manual.

Note que este equipamento é de Classe A e em ambientes domésticos pode causar interferência de rádio o que implica ter de tomar as medidas adequadas.

Se ficou satisfeito, não se esqueça...

Divulgue-o junto dos seus amigos!

## Capítulo 1 - Características Técnicas

#### 1.1 Impressão

- Método de Impressão: directo
- Largura de Impressão: 79.5 ± 0.5mm
- Densidade de Impressão: 8 dots/mm, 576 dots/linha
- Velocidade de Impressão: 250mm/s, aprox
- Segurança
  - (1) Vida útil da cabeça de impressão: 100km

#### Condições de utilização:

- \* Impressão 12  $\times$  24 caracteres ASCII, 50 linhas de cada vez, intermitente repetidamente
- \* Cada ponto da linha de impressão em simultâneo não deve exceder 25% e cada linha de um caracter com um ponto vertical repetidamente não deve exceder as 11 vezes
- \* Utilize papel térmico específico
- (2) Vida útil do Cutter: 500,000 cortes

Condições de Utilização: inferior a 30 cortes/minuto

Largura de impressão: 72mm

## 1.2 Papel Térmico

• Rolo Papel Térmico:

**Largura:** 79.5 ± 0.5mm

**Diâmetro Exterior:** 80mm (máximo) **Diâmetro Interior:** 13mm (mínimo)

**Espessura:** 0.06 ~ 0.08mm

## 1.3 Fonte de Impressão

Conjunto de Caracteres ANK
 12 × 24 dots, 1.5(W) × 3.00(H) mm

#### 1.4 Interface

• Interface Série RS - 232C:

Socket DB-25 (fêmea), suporta os protocolos XON/XOFF e TR/DSR Baud rate:2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps ajustável Estrutura de Dados: 1start bit + (7 ou 8) data bits + 1 stop bit. Paridade: sem paridade ou ímpar, paridade opcional.

- Interface Paralela
   36-pin-8-bit interface paralela, protocolo BUSY/ACK, nível sinal TTL
- Interface Ethernet:
   Interface Ethernet Normal
- Interface USB: USB
- Controlo Cash Drawer
   DC24V, 1A, Socket 6-pin RJ-11

## 1.5 Comandos para Impressão

- Comandos de caracteres de impressão: suporta dupla largura, dupla altura de impressão dos caracteres ANK, definidos pelo utilizador. O espaçamento entre linhas é ajustável.
- Comandos gráficos de impressão: aceita a impressão de mapa de bits gráfico e download de mapa de bits gráfico com diferentes densidades.
- Comando de impressão de código de barras GS: suporta UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128, PDF417 e código QR.

## 1.6 Alimentação

DC24V ± 10%, 2A, socket A-1009-3P.

#### 1.7 Características Ambientais

- Temperatura de Funcionamento: 5 ~ 50°C; Humidade Relativa: 10 ~ 80%,
- Temperatura de Armazenamento: -40 ~ 55°C; Humidade Relativa: 10 ~ 90°C

#### 1.8 Dimensões Exteriores

• 200 (L) × 150 (W) × 139 (H) mm

## Capítulo 2 - Especificações do Modo de Funcionamento

## 2.1 Impressora Térmica



- 1 Cobertura do Papel
- (2)—Indicador de Corrente (verde)
- (3)—Indicador de Estado (vermelho)
- (4)—Indicador de Falta de Papel (vermelho)
- (5)— Botão de alimentação do papel "FEED"
- 6 Botão "**Decap**" Abrir tampa superior móvel
- 7) Saída do Papel
- (8) Cobertura da Cabeça "Cutter"
- (9) Botão para ligar a alimentação



- (10) Socket para a alimentação
- (11)—Entrada do cabo RS-232
- (12)— Entrada USB
- (13)—Interface da Gaveta de Dinheiro "Cash Drawer"

## 2.2 Instalar Papel

#### 2.2.1 Carregar Papel

A sua Impressora Térmica Eurosys utilize rolos de papel térmico com 79.5mm de largura.

## Procedimento para inserção dos rolos de papel térmico:

- 1. Segure o botão da tampa superior do lado esquerdo
- 2. Abra a tampa superior móvel
- 3. Introduza o rolo de papel térmico
- 4. Introduza a parte final do rolo de papel térmico na ranhura da cabeça de impressão
- 5. Feche a tampa superior
- 6. Pressione-a levemente para baixo



#### **ATENÇÃO**

- 1. Preste atenção ao sentido da colocação do papel térmico. Este deve ser inserido na direcção da cabeça de impressão.
- 2. Por favor não empurre ou puxe o papel térmico para trás com as mãos.
- 3. Mantenha a cabeça de impressão sempre limpa, evitando má qualidade na impressão.

#### 2.2.2 Como desencravar o Papel Térmico


Se a cabeça de impressão encravar, desligue a energia e ligue-a novamente. Esta irá para a posição original. Se o papel encravar, abra a tampa que o cobre e retire todo o papel encravado. Se a cabeça de impressão não está na posição original, por favor abra a tampa do mesmo, e gire a engrenagem de plástico branco na direcção da seta tal como sugerido na cabeça de impressão até que esta volte à posição original.

#### 2.3 Interface

#### 2.3.1 Interface Série

A interface série da sua Impressora Térmica Eurosys é compatível com RS-232C, suportando os protocolos DTR/DSR e XON/XOFF e utiliza um socket DB25 (fêmea).

A ordem dos pinos da porta série é:



Deve ter em consideração a seguinte tabela que relaciona os pinos com a interface série:


Nº Pino	Sinal	Direcção	Fonte	Descrição
1	FG			Tampa inferior
2	TXD	Saída	Impressora	A Impressora transmite o código de controlo X-ON/X-OFF e dados para o Host
3	RXD	Entrada	Host	A Impressora recebe os dados do Host
4	RST	SAÍDA	Impressora	O mesmo com o sinal de 20 pinos DTR
6	DSR	Entrada	Host	O Sinal "MARK" significa que o Host está ocupado e não pode receber os dados. O Sinal "SPACE" significa que o Host está pronto a receber os dados.
7	GND			Massa (Terra)
20	DTR	Saída	Impressora	O Sinal "MARK" significa que o Host está ocupado e não pode receber os dados. O Sinal "SPACE" significa que o Host está pronto a receber os dados.

**Nota:** (1) "Fonte": mostra de onde o sinal vem

(2) O nível Lógico do sinal é EIA.

A taxa de transmissão e estrutura de dados na interface série é de 9600bps, 8 bits de dados, nenhum bit de paridade e 1 bit para parar.

A interface série da sua Impressora Térmica Eurosys pode ser ligada à interface RS-232CRS-232C. Quando ligada a um computador IBM ou PC compatível, a ligação pode ser feita de acordo com afigura seguinte:



#### 2.3.2 Interface Paralela

A interface paralela da sua Impressora Térmica Eurosys é compatível com CENTRONICS, suportando os protocolos BUSY ou ACK e utiliza um socket de 36 pinos CENIRONICS (fêmea).


Deve ter em consideração a seguinte tabela que relaciona os pinos com a interface DB25 paralela:

Nº Pino	Sinal	Direcção	Descrição	
1	STROBE	In	O impulso do Strobe para truncar os dados. A leitura ocorre na subida.	
2	D1	In		
3	D2	In		
4	D3	ln	Estes sinais representam o primeiro bit até ao oitavo dos respectivos dados paralelos.  Cada sinal está no nível HIGH quando o	
5	D4	ln		
6	D5	In	nível lógico é 1 e no nível LOW quando o	
7	D6	In	nível lógico é 0.	
8	D7	ln	c	
9	D8	ln		
10	ACK	Out	Resposta do impulso, sinal de baixo nível LOW indica que os dados já foram recebidos e a impressora está preparada para receber os próximos dados.	
11	BUSY	Out	O nível do sinal "HIGH" indica que a Impressora Térmica está ocupada "BUSY" e não pode receber os dados.	
12	PE	Out	Nível de sinal "HIGH" indica que o papel está no fim.	
13	SEL		Sinal no nível "HIGH" através de uma resistência	
17	FG		Signal Cover	
18	Logic-H		Nível Lógico "1"	
32	n-Fault	Out	Nível baixo significa que a Impressora Térmica não está a funcionar correctamente	
14,15,17, 18, 34, 36	NC		Sem ligação	
16, 33 19 ~ 30	GND		Nível lógico 0 (Massa)	
35	+5V		Alimentação de +5V	

**Nota:** (1) "**In**": entrada para a impressora


"**Out**": saída da impressora (2) O nível do sinal é TTL.

Interface paralela: gráfico da temporização para o sinal:



## 2.3.3 Interface para Gaveta de Dinheiro "Cash Drawer"

A interface da Gaveta de Dinheiro da Impressora Térmica Eurosys inclui um socket de 6 pinos RJ-11 tal como o da figura seguinte



A assemblagem dos pinos é a seguinte:

Nº Pino	Sinal	Direcção
1	Massa (Terra)	
2	Sinal 1 da Gaveta de Dinheiro	Out
3	Estado do sinal On/Off da Gaveta de Dinheiro	In
4	+24VDC	
5	Sinal 2 da Gaveta de Dinheiro	Out
6	Sinal da Massa (Terra)	

#### 2.3.4 Ligação da Alimentação

A Impressora Térmica Eurosys utilize um Adaptador AC/DC externo, 24V±10%, 2A, com um socket modelo A-1009-3P tal como mostrado na figura sequinte:



A assemblagem dos pinos é a seguinte:

Nº Pino	Sinal
1	+24VDC
2	Massa (Terra)
3	NC

#### 2.4 Botões e Indicadores

A sua Impressora Térmica Eurosys tem um botão e três indicadores.

**Botão "FEED"**- É o botão para alimentação de papel. A função é activada ou desactivada através do botão "**On/Off**" nos comandos de impressão. Quando o botão está activo, premindo este botão o papel começa a rolar alimentando a impressora. Se deixar de premir o botão, o papel pára e não alimenta a impressora

#### Indicador POWER (Verde)

Indica que a Impressora Térmica Eurosys está ligada, está ON

#### **Indicador ESTADO (Status)**

- Vermelho: indica que existe algo errado
- Vermelho escuro: indica que o funcionamento é normal
- A piscar: por favor analise a tabela seguinte pois algo não está a funcionar correctamente:

Erro	Estado do Indicador	Descrição
Terminou Papel	Mensagem "ERROR" aparece a piscar	Papel está a acabar
Cabeça de Impressão elevada	Sinal sonoro	Baixe a Cabeça de Impressão
Cabeça de Impressão com elevado aquecimento	Sinal sonoro forte	Recupera automaticamente quando a cabeça de impressão arrefece
Erro da posição do "Auto Cutter"	Sinal sonoro com indicador luminoso a piscar	Impossível recuperar. Verifique se o papel está encravado.

Quando um dos erros da tabela anterior ocorre, o pino "**nFault**" da mudança paralela passa para o nível "**0**" e envia um bit de código errado através da TXD série. Pode também enviar o estado da impressora através do comando ESC v.

O Indicador vermelho de "**Paper Out**" (Sem papel) é o indicador do papel. Quando não há papel na cabeça da impressora, este indicador acende e apagar-se-á quando o papel tiver sido reposto.

#### 2.5 Auto Teste "Self-test"

O auto-teste serve para verificar se a impressora está a funcionar correctamente. Se o recibo é impresso como desejado, então a impressora está a funcionar correctamente com excepção da interface Host.

Caso não seja possível imprimir o recibo, então a impressora não está a funcionar correctamente e pode precisar de reparação.

No Auto Teste é feita uma impressão com 96 caracteres ANK, com o código padrão, a definição de interface e a versão de software.

Como fazer o Auto Teste: prima o botão "**FEED**" e ligue a impressora. O Auto Teste iniciar-se-á automaticamente.

## 2.6 Impressão Hexadecimal

Ligue a impressora de acordo com os passos a seguir mencionados. Ela irá entrar no modo de impressão hexadecimal.

- 1. Abra a tampa;
- 2. Mantenha o botão "FEED" premido e ligue a alimentação
- 3. Feche a tampa. A impressora irá imprimir 3 linhas da sequinte forma: Hexadecimal Dump

Para terminar esta impressão hexadecimal, prima o botão "FEED" três vezes.

Isto significa que a impressora entrou no modo de impressão hexadecimal, e neste modo, toda a informação será impressa como número hexadecimal.

Prima apenas uma vez no botão "**FEED**". Após três vezes, a impressão será "\*\*\* Concluído \*\*\*", e sai do modo de impressão hexadecimal.

## C C DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos para efeitos de conformidade e certificação CE que o produto POSIMP88VUSP da marca EUROSYS, foi produzido de acordo com as normas CE e cumpre com o disposto na Directiva 89/336/CE para a Compatibilidade Electromagnética (CEM) e a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão.

Data: Janeiro 2013 P'lo Director Técnico





Este equipamento foi produzido de acordo com as melhores normas de qualidade e ambiente:









